



SkyGarden Sedum Tak

Monteringsanvisning sedumtak

1. Montera dräneringslagret Drän 9/17 kant i kant med fiberdukssidan uppåt. Rulla ut dräneringsmattan längs med taket. Klippas lätt med en bra sax.
2. Montera VH1200 ovanpå Drän 9/17. VH 1200 är 1,1 meter bredd och monteras med ett överlapp på ett par cm. Dock ej så mycket att skarvarna kommer rakt över Drän 9/17. Dräneringslager och fukthållande lager monteras med 90 graders vinkel till varandra, dvs ett lager längs och ett tvärs taket. Vid montage på sadeltak monteras VH 1200 över nocken.
3. Lägg ut gödseln. Eftersom sedummattorna som ni fått nu är gödslade nyligen så läggerni ca. 100 gr/m² under sedummattorna.
4. Montera sedummattorna så att den på undersidan sittande utvikbara remsan av fiberduk kommer på samma sida hela tiden. Mattorna skall ligga så tätt mot varandra som möjligt UTAN att ligga ovanpå varandra. Det betyder att skuren kant skall ligga mot skuren kant och fiberduksremsans sida hela tiden åt samma håll. Vissa mattor är tyvärr snett skurna men om alla läggs på samma håll enligt ovan så minskas problemet med de sneda mattorna.
5. Efter utläggningen fylls skarvjord från de vita säckarna i skarvarna. 1 säck räcker till ca. 20 m².